

- برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه، لوازم جانبی یا هر دستگاه متصل به آن و برای کاهش خطر جراحت شخصی، درد و ناراحتی، آسیب دیدن دارایی یا سایر خطرهای احتمالی، موارد احتیاطی زیر را رعایت کنید.
- با احتیاط از تلفنتان استفاده کنید. اگر قطعات دستگاه را جدا کنید، آن را به زمین بیندازید، خم کنید، بسوزانید، بشکنید یا سوراخ کنید، ممکن است دستگاه یا باتری آن آسیب ببیند.
- از دستگاهی که صفحه نمایش آن ترک خورده است استفاده نکنید. استفاده از دستگاه آسیب دیده می تواند موجب گرم شدن بیش از حد باتری یا جراحت شود.
- تلفنتان را در معرض گرد و خاک، میدان مغناطیسی، محیط های مرطوب و مایعاتی که می توانند موجب اتصال کوتاه و گرم شدن بیش از حد آن شوند قرار ندهید. اگر تلفنتان خیس شد، آن را با منبع حرارت خارجی خشک نکنید.
- استفاده از آداپتور برق، شارژر، یا باتری تایید نشده یا نامناسب ممکن است باعث ایجاد آسیب به دستگاه، کاهش طول عمر، آتش سوزی، انفجار، یا سایر خطرات شود.
- طراحی تلفن همراه به گونه ای است که در دمای محیطی ۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد (۳۲ تا ۹۵ درجه فارنهایت) بهترین عملکرد را دارد و باید در دمای محیطی ۲۰- تا ۴۵ درجه سانتی گراد (۴- تا ۱۱۳ درجه فارنهایت) نگهداری شود.
- تلفن همراه را از حرارت شدید و نور مستقیم آفتاب و قرار دادن روی داشبورد خودرو یا نزدیک دستگاه های گرمایشی (مانند ماکروویو، اجاق گاز، رادیاتورها) قرار ندهید.
- هنگام جدا کردن آداپتور از پریز برق، خود آداپتور را بکشید و هرگز سیم را نکشید. کابل را تاب ندهید یا تحت فشار زیاد نگذارید و رابط را با فشار به داخل درگاه شارژ وارد نکنید.
- وقتی دستگاه در حال استفاده یا شارژ شدن است، از تماس طولانی مدت مستقیم یا غیرمستقیم آن با پوست خودداری کنید.
- برای محافظت از شنوایی خود از گوش کردن به صدای بلند برای مدت زمان طولانی، خودداری کنید قرار گرفتن طولانی مدت در معرض صداهای بلند (از جمله موسیقی) می تواند به از دست دادن شنوایی منجر شود. پیش از استفاده از هدفون یا گوشی، میزان صدا را بررسی کنید.

- باتری و لوازم جانبی آن را براساس مقررات محلی دور بیندازید. آن را همراه با زباله‌های معمول خانگی دور نیندازید.
- دفع نادرست می‌تواند به آتش‌سوزی، انفجار و یا خطرات دیگر منجر شود. باتری را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- هنگام پرواز یا قبل از سوار شدن به هواپیما، فقط براساس دستورالعمل‌های شرکت هواپیمایی از دستگاه استفاده کنید.
- سازندگان دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب توصیه میکنند باید حداقل فاصله ای به اندازه ۱۵ سانتی متر بین دستگاه و دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب وجود داشته باشد تا از بروز تداخل ناخواسته جلوگیری شود. اگر از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب استفاده میکنید دستگاه را در طرف مخالف دستگاه تنظیم کننده قرار دهید و دستگاه را در جیب جلوی خود نگذارید.
- برای کاهش خطر تصادف در حین رانندگی از تلفن همراه خود و تجهیزات بی سیم خود استفاده نکنید.
- تلفن شما حاوی اجزای کوچک، قطعات پلاستیکی و قسمت‌هایی با لبه‌های تیز است (یا همراه با چنین قطعاتی ارائه می‌شود) که ممکن است موجب جراحت شوند یا خطر خفگی ایجاد کنند. تلفن و لوازم جانبی آن را در دسترس کودکان خردسال قرار ندهید یا اجازه ندهید با آن‌ها بازی کنند.
- در جایی که مواد قابل اشتعال یا مواد منفجره نگهداری میشود (پمپ بنزین، انبار نفت، و یا کارخانه مواد شیمیایی) از دستگاه استفاده، نگهداری یا آن را حمل نکنید. استفاده از تلفن همراه در این محیط‌ها خطر آتش‌سوزی را افزایش میدهد.

- برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه، لوازم جانبی یا هر دستگاه متصل به آن و برای کاهش خطر جراحت شخصی، درد و ناراحتی، آسیب دیدن دارایی یا سایر خطرهای احتمالی، موارد احتیاطی زیر را رعایت کنید.
- با احتیاط از تلفنتان استفاده کنید. اگر قطعات دستگاه را جدا کنید، آن را به زمین بیندازید، خم کنید، بسوزانید، بشکنید یا سوراخ کنید، ممکن است دستگاه یا باتری آن آسیب ببیند.
- از دستگاهی که صفحه نمایش آن ترک خورده است استفاده نکنید. استفاده از دستگاه آسیب دیده می تواند موجب گرم شدن بیش از حد باتری یا جراحت شود.
- تلفنتان را در معرض گرد و خاک، میدان مغناطیسی، محیط های مرطوب و مایعاتی که می توانند موجب اتصال کوتاه و گرم شدن بیش از حد آن شوند قرار ندهید. اگر تلفنتان خیس شد، آن را با منبع حرارت خارجی خشک نکنید.
- استفاده از آداپتور برق، شارژر، یا باتری تایید نشده یا نامناسب ممکن است باعث ایجاد آسیب به دستگاه، کاهش طول عمر، آتش سوزی، انفجار، یا سایر خطرات شود.
- طراحی تلفن همراه به گونه ای است که در دمای محیطی ۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد (۳۲ تا ۹۵ درجه فارنهایت) بهترین عملکرد را دارد و باید در دمای محیطی ۲۰- تا ۴۵ درجه سانتی گراد (۴- تا ۱۱۳ درجه فارنهایت) نگهداری شود.
- تلفن همراه را از حرارت شدید و نور مستقیم آفتاب و قرار دادن روی داشبورد خودرو یا نزدیک دستگاه های گرمایشی (مانند ماکروویو، اجاق گاز، رادیاتورها) قرار ندهید.
- هنگام جدا کردن آداپتور از پریز برق، خود آداپتور را بکشید و هرگز سیم را نکشید. کابل را تاب ندهید یا تحت فشار زیاد نگذارید و رابط را با فشار به داخل درگاه شارژ وارد نکنید.
- وقتی دستگاه در حال استفاده یا شارژ شدن است، از تماس طولانی مدت مستقیم یا غیرمستقیم آن با پوست خودداری کنید.
- برای محافظت از شنوایی خود از گوش کردن به صدای بلند برای مدت زمان طولانی، خودداری کنید قرار گرفتن طولانی مدت در معرض صداهای بلند (از جمله موسیقی) می تواند به از دست دادن شنوایی منجر شود. پیش از استفاده از هدفون یا گوشی، میزان صدا را بررسی کنید.



- باتری و لوازم جانبی آن را براساس مقررات محلی دور بیندازید. آن را همراه با زباله‌های معمول خانگی دور نیندازید.
- دفع نادرست می‌تواند به آتش‌سوزی، انفجار و یا خطرات دیگر منجر شود. باتری را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- هنگام پرواز یا قبل از سوار شدن به هواپیما، فقط براساس دستورالعمل‌های شرکت هواپیمایی از دستگاه استفاده کنید.
- سازندگان دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب توصیه میکنند باید حداقل فاصله ای به اندازه ۱۵ سانتی متر بین دستگاه و دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب وجود داشته باشد تا از بروز تداخل ناخواسته جلوگیری شود. اگر از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب استفاده میکنید دستگاه را در طرف مخالف دستگاه تنظیم کننده قرار دهید و دستگاه را در جیب جلوی خود نگذارید.
- برای کاهش خطر تصادف در حین رانندگی از تلفن همراه خود و تجهیزات بی سیم خود استفاده نکنید.
- تلفن شما حاوی اجزای کوچک، قطعات پلاستیکی و قسمت‌هایی با لبه‌های تیز است (یا همراه با چنین قطعاتی ارائه می‌شود) که ممکن است موجب جراحت شوند یا خطر خفگی ایجاد کنند. تلفن و لوازم جانبی آن را در دسترس کودکان خردسال قرار ندهید یا اجازه ندهید با آن‌ها بازی کنند.
- در جایی که مواد قابل اشتعال یا مواد منفجره نگهداری میشود (پمپ بنزین، انبار نفت، و یا کارخانه مواد شیمیایی) از دستگاه استفاده، نگهداری یا آن را حمل نکنید. استفاده از تلفن همراه در این محیط‌ها خطر آتش‌سوزی را افزایش میدهد.