

- برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه، لوازم جانبی یا هر دستگاه متصل به آن و برای کاهش خطر جراحت شخصی، درد و ناراحتی، آسیب دیدن دارایی یا سایر خطرهای احتمالی، موارد احتیاطی زیر را رعایت کنید.
- با احتیاط از تلفنتان استفاده کنید. اگر قطعات دستگاه را جدا کنید، آن را به زمین بیندازید، خم کنید، بسوزانید، بشکنید یا سوراخ کنید، ممکن است دستگاه یا باتری آن آسیب ببیند.
- از دستگاهی که صفحه نمایش آن ترک خورده است استفاده نکنید. استفاده از دستگاه آسیب دیده می‌تواند موجب گرم شدن بیش از حد باتری یا جراحت شود.
- تلفنتان را در معرض گرد و خاک، میدان مغناطیسی، محیط‌های مرطوب و مایعاتی که می‌توانند موجب اتصال کوتاه و گرم شدن بیش از حد آن شوند قرار ندهید. اگر تلفنتان خیس شد، آن را با منبع حرارت خارجی خشک نکنید.
- استفاده از آدأپتور برق، شارژر یا باتری تایید نشده یا نامناسب ممکن است باعث ایجاد آسیب به دستگاه، کاهش طول عمر، آتش سوزی، انفجار، یا سایر خطرات شود.
- طراحی تلفن همراه به گونه‌ای است که در دمای محیطی ۰ تا ۵۳ درجه سانتی‌گراد (۳۲ تا ۹۵ درجه فارنهایت) بهترین عملکرد را دارد و باید در دمای محیطی ۲۰-۴۵ درجه سانتی‌گراد (۱۴-۳۲ درجه فارنهایت) نگهداری شود.
- تلفن همراه را از حرارت شدید و نور مستقیم آفتاب و قرار دادن روی داشبورد خودرو یا نزدیک دستگاه‌های گرمایشی (مانند ماکروویو، اجاق گاز، رادیاتورها) قرار ندهید.
- هنگام جدا کردن آدأپتور از پریز برق، خود آدأپتور را بکشید و هرگز سیم را نکشید. کابل راتاب ندهید یا تحت فشار زیاد نگذارید و رابط را با فشار به داخل درگاه شارژ وارد نکنید.
- وقتی دستگاه درحال استفاده یا شارژ شدن است، از تماس طولانی مدت مستقیم یا غیرمستقیم آن با پوست خودداری کنید.
- برای محافظت از شنوایی خود از گوش کردن به صدای بلند برای مدت زمان طولانی، خودداری کنید قرار گرفتن طولانی مدت در معرض صدایهای بلند (از جمله موسیقی) می‌تواند به از دست دادن شنوایی منجر شود. پیش از استفاده از هدفون یا گوشی، میزان صدای را بررسی کنید.

- با تری و لوازم جانبی آن را براساس مقررات محلی دوربیندازید. آن را همراه با زباله‌های معمول خانگی دور نیندازید.
- دفع نادرست می‌تواند به آتش‌سوزی، انفجار و یا خطرات دیگر منجر شود. با تری را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- هنگام پرواز یا قبل از سوارشدن به هواپیما، فقط براساس دستورالعمل‌های شرکت هواپیمایی از دستگاه استفاده کنید.
- سازندگان دستگاه تنظیم‌کننده ضربان قلب توصیه می‌کنند باید حداقل فاصله‌ای به اندازه ۱۵ سانتی‌متر بین دستگاه و دستگاه تنظیم‌کننده ضربان قلب وجود داشته باشد تا از بروز تداخل ناخواسته جلوگیری شود. اگر از دستگاه تنظیم‌کننده ضربان قلب استفاده می‌کنید دستگاه را در طرف مخالف دستگاه تنظیم‌کننده قرار دهید و دستگاه را در جیب جلوی خود نگذارید.
- برای کاهش خطر تصادف در حین رانندگی از تلفن همراه خود و تجهیزات بی‌سیم خود استفاده نکنید.
- تلفن شما حاوی اجزای کوچک، قطعات پلاستیکی و قسمت‌هایی بالبهایی تیز است (یا همراه با چنین قطعاتی ارائه می‌شود) که ممکن است موجب جراحت شوند یا خطر خفگی ایجاد کنند. تلفن و لوازم جانبی آن را در دسترس کودکان خردسال قرار ندهید یا اجازه ندهید با آن‌ها بازی کنند.
- در جایی که مواد قابل اشتعال یا مواد منفجره نگهداری می‌شود (پمپ بنزین، انبار نفت، و یا کارخانه مواد شیمیایی) از دستگاه استفاده، نگهداری یا آن را حمل نکنید. استفاده از تلفن همراه در این محیط‌ها خطر آتش‌سوزی را افزایش میدهد.

- برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه، لوازم جانبی یا هر دستگاه متصل به آن و برای کاهش خطر جراحت شخصی، درد و ناراحتی، آسیب دیدن دارایی یا سایر خطرهای احتمالی، موارد احتیاطی زیر را رعایت کنید.
- با احتیاط از تلفنتان استفاده کنید. اگر قطعات دستگاه را جدا کنید، آن را به زمین بیندازید، خم کنید، بسوزانید، بشکنید یا سوراخ کنید، ممکن است دستگاه یا باتری آن آسیب ببیند.
- از دستگاهی که صفحه نمایش آن ترک خورده است استفاده نکنید. استفاده از دستگاه آسیب دیده می‌تواند موجب گرم شدن بیش از حد باتری یا جراحت شود.
- تلفنتان را در معرض گرد و خاک، میدان مغناطیسی، محیط‌های مرطوب و مایعاتی که می‌توانند موجب اتصال کوتاه و گرم شدن بیش از حد آن شوند قرار ندهید. اگر تلفنتان خیس شد، آن را با منبع حرارت خارجی خشک نکنید.
- استفاده از آدأپتور برق، شارژر یا باتری تایید نشده یا نامناسب ممکن است باعث ایجاد آسیب به دستگاه، کاهش طول عمر، آتش سوزی، انفجار، یا سایر خطرات شود.
- طراحی تلفن همراه به گونه‌ای است که در دمای محیطی ۰ تا ۵۳ درجه سانتی‌گراد (۳۲ تا ۹۵ درجه فارنهایت) بهترین عملکرد را دارد و باید در دمای محیطی ۲۰-۴۵ درجه سانتی‌گراد (۱۴-۳۳ درجه فارنهایت) نگهداری شود.
- تلفن همراه را از حرارت شدید و نور مستقیم آفتاب و قرار دادن روی داشبورد خودرو یا نزدیک دستگاه‌های گرمایشی (مانند ماکروویو، اجاق گاز، رادیاتورها) قرار ندهید.
- هنگام جدا کردن آدأپتور از پریز برق، خود آدأپتور را بکشید و هرگز سیم را نکشید. کابل راتاب ندهید یا تحت فشار زیاد نگذارید و رابط را با فشار به داخل درگاه شارژ وارد نکنید.
- وقتی دستگاه درحال استفاده یا شارژ شدن است، از تماس طولانی مدت مستقیم یا غیرمستقیم آن با پوست خودداری کنید.
- برای محافظت از شنوایی خود از گوش کردن به صدای بلند برای مدت زمان طولانی، خودداری کنید قرار گرفتن طولانی مدت در معرض صدایهای بلند (از جمله موسیقی) می‌تواند به از دست دادن شنوایی منجر شود. پیش از استفاده از هدفون یا گوشی، میزان صدای را بررسی کنید.

- با تری و لوازم جانبی آن را براساس مقررات محلی دوربیندازید. آن را همراه با زباله‌های معمول خانگی دور نیندازید.
- دفع نادرست می‌تواند به آتش‌سوزی، انفجار و یا خطرات دیگر منجر شود. با تری را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- هنگام پرواز یا قبل از سوارشدن به هواپیما، فقط براساس دستورالعمل‌های شرکت هواپیمایی از دستگاه استفاده کنید.
- سازندگان دستگاه تنظیم‌کننده ضربان قلب توصیه می‌کنند باید حداقل فاصله‌ای به اندازه ۱۵ سانتی‌متر بین دستگاه و دستگاه تنظیم‌کننده ضربان قلب وجود داشته باشد تا از بروز تداخل ناخواسته جلوگیری شود. اگر از دستگاه تنظیم‌کننده ضربان قلب استفاده می‌کنید دستگاه را در طرف مخالف دستگاه تنظیم‌کننده قرار دهید و دستگاه را در جیب جلوی خود نگذارید.
- برای کاهش خطر تصادف در حین رانندگی از تلفن همراه خود و تجهیزات بی‌سیم خود استفاده نکنید.
- تلفن شما حاوی اجزای کوچک، قطعات پلاستیکی و قسمت‌هایی بالبهایی تیز است (یا همراه با چنین قطعاتی ارائه می‌شود) که ممکن است موجب جراحت شوند یا خطر خفگی ایجاد کنند. تلفن و لوازم جانبی آن را در دسترس کودکان خردسال قرار ندهید یا اجازه ندهید با آن‌ها بازی کنند.
- در جایی که مواد قابل اشتعال یا مواد منفجره نگهداری می‌شود (پمپ بنزین، انبار نفت، و یا کارخانه مواد شیمیایی) از دستگاه استفاده، نگهداری یا آن را حمل نکنید. استفاده از تلفن همراه در این محیط‌ها خطر آتش‌سوزی را افزایش میدهد.